GUIDER ZERO 現況属性設定

GUIDER ZEROのVer.2.1.0より、TS観測時に設定できる属性の「点・方向」タイプに「注記」タイプを関連付けることができるようになりました。 例えば、この関連付けを行った属性コード『7311』(標石を有しない標高点)を設定し観測を行うと、観測位置にプロットとその標高値を同時に 作図させることができます。本書では、属性コード『7311:標石を有しない標高点』に、注記タイプを設定する操作手順をご紹介します。







観測位置にプロットと標高値を同時に作図できます。

「点・方向」タイプに「注記」タイプを関連付けた 属性コード『7311』を設定し、

1. 現況属性設定を開く

GUIDERメニューの【設定】より【現況属性設定】を開きます。

평 GUIDER ZERO - [図面 1]

-									
🗒 ファイル(1	F) 観測	(S) 測	l設(T) 編	集(E)	表示()	/) 設定	E(J)	コマン	*(C)
〕 新規作成	☐	り 元に戻す	つ す やり直す	E E	□□	回國	長示	□ 拡大	縮小
スケッチメモ	観測	測設	観測与点	設定	宦 デー	-9一覧	平	扳UTL	
表示フィルタ					用紙設定 座標系設 平面直角	E B定 角座標系	設定		
情報					効果音調				
拔					現況属的	Lipt 上表設定			

● GUIDERメニューを表示する方法

作業画面にGUIDERメニューを表示されていない場合は、 ご利用の画面モードをご確認の上、以下の手順で表示 して下さい。(左図は「メニューバー」で表示しています。)

メニューバーでお使いの場合は、メニューバーの【表示】より 【ツールバー】を選択し、【GUIDERメニュー】をクリックします。

リボンメニューでお使いの場合は、リボンの【表示】を選択し、 「画面レイアウト」グループの【ツールバー】より【GUIDER メニュー】をクリックします。

<u>2. 観測コードを選択する</u>

設定名称に【GUIDER+】を設定し、観測コード『7311』を選択後に【変更】をクリックします。



3. 観測と同時に注記文字も作図する設定を行います。 展開オプションの【文字を追記】にチェックを付け、【作図設定選択】をクリックします。

J-F: 731	1 名称: 相	裏石を有し	ない標高	点	
形属性					
レイヤ・色・幅:	15:		\sim	14	
⁻ -タタイプ(点・方	向)				
パーツ選択:	0				
ファイル/パーツ名:	(S156)標高を有	もない標	高点		1
	標高を有しない構	調高点			1
異縮尺	実寸指定				-
スケール:	縦 1.00	000 倍	横	1.0000 倍	
大きさ:	高さ 0.50	mm 000	幅	0.5000 mm	
回転:	00 090	• O	180° () 270°	
取得設定:	● 1点 C) 複数			
複数点:	○方向 ○)ヒゲ			
とゲ長さ:	1.00 mm				
とゲ線種:	1:実線			\sim	
- 展開オプション-					
√文字を追	2 作図設	定選択		設定を開く	
					1

4. 関連付ける「注記」タイプを選択します。 本書では、標石を有しない標高点に関連付ける注記タイプを選択します。

ľ	[7330]	標石を有しない標高点】を選び、【選択】をクリックします。	

■ 属性一覧			×
抽出条件	全ての属性	~	選択
現況属性表設定	交通施設-道路	\sim	属性なし
選択属性			割り込み
\rightarrow	注記	\rightarrow	キャンセル
[7330]	標石を有しない標高点	[37 / 99]	反転
			^
注記	注記	注記	
[7997]Zの他の基準.	」 [7328]電子基準点	[7329]公共電子基準。	
注記	注記	注記	
179903度石水石1-77	73311図化機制完け	[7899]动空槽港之称	
LINNING CHOR.		Crozzuk (1121/#882/1011)	1
注記	注記	注記	~
データタイプ:	線·面点	ま・方向 一円・円	弧 √注記

5. 追記する文字の作図設定を行います。 【設定を開く】をクリックします。

基本属性 コード: 731	1 名称	: 標石を有	しない機	高点	
図形属性					
レイヤ・色・幅:	15:			~ <u>14</u>	
データタイプ(点・方	向)				
パーツ選択:	0				
ファイル/パーツ名:	(S156)橋	に高を有しない構	鰝点		
	標高を有	しない標高点			
異縮尺	実寸指対	定			
スケール:	縦	1.0000 倍	横	1.0000 倍	
大きさ:	高さ	0.5000 mm	幅	0.5000 mm	
回転:	000	●90° C	180°	○ 270°	
取得設定:	● 1点	○複数			
複数点:	○方向	○ヒゲ			
ヒゲ長さ:	1.00	mm			
とゲ線種:	1:実線			\sim	
展開オプション					
✓文字を追	2	作図設定選択		設定を開く	
7330:標石	を有しない	標高点			

6. 注記文字の作図設定を行います。 今回は、観測位置の標高値を作図する設定を行いますので、 作図文字では必ず【標高文字】を選択して下さい。 その他の項目については、必要に応じて変更して下さい。

⊐-F:		7330) {	3称:	標	石を有	もしない	標高	<u>۲</u>	
図形属	Ŧ									
M	p ·色·	幅:	15:					~		<u>14</u>
データタ	イプ(注記)								
	77	21:10	1:M	Sゴ	シック				\sim	
	文字詞	記:	2	2.00	mm					
3	文字間	隔:	C). <mark>25</mark>	:高	批				
初期	朋化文	字:								
─ <mark>点</mark> ·方	向から	の追言	2文字	利用的	時オプシ	/3ン-				
f	乍図文	字:	〇初	期化	文字)標高	文字		
I	记置位	置:	左上		\sim					
	剤	n:	2	2.00	mm					
1	震高大	ぬ:	小数2	位	\sim	P	四捨五	入	\sim	

7. 現況属性設定を終了します。 【OK】をクリックして、現況属性設定ダイアログを閉じます。

■ 現況属性設定			×
設定名称 GUIDE	R+		~
観測コート	ያ 17°	登録名称	川 ⁰ ターン へ
7311	点·方向	標石を有しない標高点	0
7312	点·方向	図化機測定による標高	
7321	注記	三角点	注記
7322	注記	水準点	注記 🗸
追加削	除変更	未定義コード図形属性	
□追加選択	選択クリア		OK キャンセル

■ TS観測時の設定 TS観測を起動した視準点の観測画面では、属性コードに『7311』を設定し観測を行います。

観測							д
	F	RECで観測	してくだ	さい	。[1点目]	
Į	器械。 後視。	点 1: 点 2:				RI	EC
×	設定	REC 調整	観測終了	IJ 7	器械 移動	»	$ \begin{bmatrix} \uparrow \uparrow \\ \downarrow \downarrow \\ \downarrow \downarrow \\ \end{bmatrix} $
i	时					,	履歴
☑枀	福泉 🔽	点 🗾	主記]放射	(TF)	図設定
属	7311	-覧 🗆	反転	4	行設定	자	的観測
v (目標高	1	.200	m			和歴
V J	则距						
	観測点	0	11	11	8		

視準点の観測画面で属性コードに『7311』を設定し、 【REC】ボタンをタップします。

, 22.82

観測位置にはプロットと、その標高値を作図 することができます。