

【TOWISE CAD HC】を TOWISE DataEditor と連携させる起動方法

TOWISE CAD HC で作成したデータを TOWISE DataEditor（バインダー）でも連携して利用するには、先に TOWISE DataEditor を開いて、その画面より TOWISE CAD HC を起動させる必要があります。

※ TOWISE CAD HC をスタートメニュー、もしくはデスクトップに配置しているアイコンより起動すると、TOWISE DataEditor とデータの連携を行うことはできません。ご注意ください。



1. TOWISE DataEditor（バインダー）を開いた画面より、TOWISE CAD HCを起動します。


※ リボンメニューをご使用のお客様。

TOWISE DataEditor のリボンメニューより【ファイル> TOWISE CAD HC】をクリックします。



※ メニュー表示でご使用のお客様。

TOWISE DataEditor のメニューバーより【表示】>【3DViewPro】>【開く】をクリックします。



2. TOWISE CAD HC の画面に切り替わります。

用紙サイズの設定を確認し、【OK】をクリックすると、作業が行える状態になります。

