

## ジオイドファイルの設定方法【Trimble SKY Controller（FZ-N1 版）】

※Trimble SKY Controller は Ver1.6.4.0 より『gsigeo2011\_ver2\_2.asc』の登録に対応しています。

※Ver.1.6.4.0 以前のバージョンでお使いのお客様は、先にアップデートをしてからご確認ください。


尚、Ver.1.6.2.0 以前のバージョンからアップデートされるお客様は、既存の環境をアンインストールした後で新たにプログラムのインストールが必要です。詳しいアップデート手順は下記 URL をご確認ください。

[https://www.nikon-trimble.co.jp/support/software\\_download/skycontroller/ver/ver1640.htm](https://www.nikon-trimble.co.jp/support/software_download/skycontroller/ver/ver1640.htm)


### ※Trimble SKY Controller を「FZ-X1 版」でお使いのお客様

FZ-X1 版 SKY Controller ではご利用いただけませんのでご注意ください。「FZ-X1 版」をお使いのお客様は、最寄りの Trimble 製品販売店へお問い合わせ下さい。

- ① FZ-N1 と PC を USB ケーブルで接続します。
- ② FZ-N1 の画面上部から下方向にスワイプし、【Android システム・この端末を USB で充電】をタップします。
- ③ 【ファイルを転送する】を選択して PC より『gsigeo2011\_ver2\_2.asc』をコピーします。  
※ ジョイドファイル『gsigeo2011\_ver2\_2.asc』は「SKY Controller」フォルダの直下に コピーします。



『gsigeo2011\_ver2\_2.asc』は必ず「SKY Controller」フォルダの直下にコピーしてください。



FZ-N1に登録した『gsigeo2011\_ver2\_2.asc』をTrimble SKY Controllerで利用するにはプロジェクト作成の際に使用するジオイドファイルのバージョン選択が必要です。

※バージョン選択を誤ると観測時に使用できませんのでご注意ください。

